

Nastavení MMS na Nokia 6300

Menu

Nastavení - Zvolit.

Konfigurace přenosů - Zvolit.

Osobní nastavení konfigurace - Zvolit.

Stiskněte Volby a zvolte Přidat nové.

Multimediální zprava - Zvolit.

Název účtu - MMS

Adresa serveru - http://mms

Použít preferovaný přístupový bod - Ne

Nastavení přístup. bodu - Zvolit.

Proxy - Povolit

Proxy adresa - 10.11.10.111

Číslo portu proxy - 80

Nastavení nosiče - Zvolit.

Přístupový bod datových paketů - mms

Typ sítě - IPv4

Typ autentizace - Normální

Uživatelské jméno - mms

Heslo - mms

Stiskněte 3x Zpět pro vrácení do menu Osobní účet.

MMS a stiskněte Volby a poté Aktivovat.

Zpět

Stand. nastav. konfigurace - Zvolit

Osobní konfigurace - Volby

Nast. jako standardní - Zvolit

Menu.

Zprávy - Zvolit.

Nastavení zpráv - Zvolit.

Multimediální zprávy - Zvolit.

Výpisy doručených zpráv - Ne

Velikost obrázku (MMS plus) - Původní

Velikost obrázku (MMS) - 640x480 nebo 160x120

Standardní časování snímků - 00:08

Povolit příjem MMS - Ano

Příchozí multimediální zprávy - Vyvolat

Povolit reklamy - Ano

Nastavení konfigurace - Zvolit

Konfigurace - Osobní konfigur.

Účet - MMS - Zvolit a dáme zpět

Pošlete svoji první MMSku

Menu

Zprávy - Zvolit.

Vytvořit zprávu - Zvolit

Multimédia - Zvolit.

Napište text zprávy.

Pro vložení obrázku, zvuku či videoklipu stiskněte Volby a vyberte si ze seznamu.

Pro odeslání stiskněte Odeslat a zadejte tel. číslo.